


Как обновить ПО на MAG245 и MAG250


Если приставка включена, то ее нужно перезагрузить по питанию. Чтобы открыть сервисное меню при загрузке приставки в момент сообщения **Загрузка портала...** необходимо нажать кнопку **SETUP**.




Кнопка Setup встречается нескольких видов. Ниже представлены изображения верхних частей стандартного пульта (слева) и пульта с дополнительной секцией (справа), где расположена кнопка Setup.



Далее откроется меню приставки.




Еще раз нажмите кнопку **Setup**.




В появившемся Меню настроек выберите **Обновление ПО**.

Далее выберите Варианты обновления - «Используя WEB» или «HTTP» (в некоторых версиях).



Нажмите «Начать обновление», Потом «Проверить».



Если проверка прошла успешно вы увидите информацию о версии ПО. «Старт» - для начала процесса обновления.

После успешного обновления устройство должно **перезагрузиться**.